

Trumpa instrukcija (TD029-TD112)

Pastaba:

- Prieš įjungiant patikrinti ar stotelėse uždėtos antenos (neprisukus antenų įrenginys gali neveikti tinkamai ar net sugesti).
- Planuojant nenaudoti įrenginių ilgesnį periodą, įrenginius reikia pakrauti ir išjungti palaikant mygtuką B (ant laikrodžių).

Imtuvai – laikrodžiai įjungiami/išjungiami palaikant ant jų esantį mygtuką B.

Kvietimo signalas išjungiamas bet kurio laikrodžio mygtuko paspaudimu.

Laikrodžiai iškviečiami nuspaudus skaičių klaviatūroje. Ekrane turi rodyti tik skaičius. Jei rodo prieš tai P, reikėtų išeiti iš PGR/PROG režimo dar kartą nuspaudus mygtuką arba per naujo išjungti – įjungti stotelę.

Jūsų laikrodžiams stotelės priskirtos tokia tvarka:

Ant laikrodžio palaikomas mygtukas A > įeinama į nustatymų meniu, mygtukų pagalba pasirenkamas Pairing nustatymas (palaikyti A) > pasirenkamas EXT Pair > parenkamas numeris arba tekstas norimam iškvietimui (B – peršokti, A – keisti)> klaviatūroje nuspaudžiamas norimas iškvietimo numeris > pasirodo pranešimas OK reiškiantis, jog suporavimas pavyko. Galima poruoti sekantį numerį arba grįžti į pagrindinį langą palaikant mygtuką B.

Poruojant kelias stoteles galima priskirti skirtingus pavadinimus arba numerius laikrodyje, jog žinoti iš kur gaunamas iškvietimas. Stotelėse rekomenduojama parinkti tą patį laikrodžio ID (numerį), jog nesusimaišyti.

Laikrodžio ID rekomenduojama priskirti (jėkus į nustatymų meniu) tokiu pat numeriu kaip ir iškvietimo numeris stotelėje. Laikrodžio ID rodomas įjungimo metu ir pagrindiniame lange, viršutiniame kairiame kampe.

Detalesnes instrukcijas rasite vartotojo vadove, pridėtame prie įrangos arba mūsų internetiniame puslapyje.

www.elektrodas.lt | www.iskvietimosistemas.lt