



BELAIDĖ SLAUGYTOJŲ IŠKVIETIMO SISTEMA

Sprendimas slaugos namams, klinikoms ir globos įstaigoms

Gyventojas ar pacientas paspaudžia mygtuką - personalas mato signalą centralėje, laikrodyje arba nešiojamame gaviklyje. Sistema belaidė, todėl dažnai įrengiama be sudėtingo laidų vedžiojimo.

Elektrodas.lt

LENGVA PAKVIESTI

PAGRINDINIAI SLAUGOS SISTEMOS KOMPONENTAI

Žemiau - praktinis įrangos rinkinys, kurį galima derinti pagal kambarių skaičių, pastato aukštus ir personalo darbo modelį.

CENTRALĖS IR PERSONALO IMTUVAI



TH107

Centralė-ekranas slaugytojų poste

Parenkama pagal projektą



TH108

Centralė TH1010 padidinto nuotolio mygtukams

Parenkama pagal projektą



TD114

Nešiojama stotelė / pranešimų gaviklis

Parenkama pagal projektą



TD112

Personalo laikrodis-imituvas

Parenkama pagal projektą



TD113

Išmanus personalo laikrodis

Parenkama pagal projektą



TD108

Alternatyvus personalo laikrodis

Parenkama pagal projektą

KAMBARIŲ, WC ZONŲ IR DURŲ SIGNALAI



TD017

Kambario / prie lovos mygtukas

Parenkama pagal projektą



TH009

Kompaktiškas kambario mygtukas

Parenkama pagal projektą



TH008

Mygtukas su atšaukimo funkcija

Parenkama pagal projektą



TH010

Padidinto nuotolio SOS mygtukas

Parenkama pagal projektą



TH014

WC ir drėgnų zonų mygtukas

Parenkama pagal projektą



TH103

WC / pagalbinės zonos mygtukas

Parenkama pagal projektą



TH103-S

Sirena / šviesinis indikatorius virš durų

Parenkama pagal projektą



TD021

Signalų stiprintuvas per aukštus ir storas sienas

Parenkama pagal projektą

Pastaba: TH010 rekomenduojamas su TH108, kai reikia padidinto nuotolio. TD021 stiprintuvas rekomenduojamas storoms sienoms ir patalpoms per kelis aukštus.

VEIKIMO SCHEMA			
1. Kambarys TD017, TH009, TH008 arba TH010 mygtukas prie lovos / sienos.		2. WC zona TH014 arba TH103; virš durų gali būti TH103-S indikatorius.	
		3. Centralė TH107 arba TH108 rodo iškvietimo numerį slaugytojų poste.	
4. Personalas TD112, TD113, TD108 laikrodžiai arba TD114 gaviklis gauna pranešimą.		5. Sudėtingas pastatas TD021 stiprintuvas padeda perduoti signalą per aukštus ir storas sienas.	
		6. Reagavimas Personalas greičiau mato, iš kurios zonos atėjo kvietimas.	
REKOMENDUOJAMI KOMPLEKTAI			
Maža įstaiga TH107 / TH108, 10-20 kambario mygtukų, 2-4 personalo laikrodžiai, WC mygtukai pagal poreikį.		Standartinis skyrius TH108, kambarių mygtukai, WC mygtukai, TH103-S indikatoriai, 4-8 laikrodžiai.	
		Keli aukštai Centralė, TD021 kiekviename aukšte, personalo laikrodžiai ir TD114 budinčiam darbuotojui.	
KAIP PASIRINKTI			
Suskaičiuokite kambarius, lovas ir WC zonas. Nuspręskite, ar personalui pakanka centralės, ar reikia laikrodžių / TD114. Jei yra keli aukštai ar storos sienos, suplanuokite TD021 stiprintuvus. Prieš galutinį montavimą atlikite signalo testą realiose patalpose.			
KONSULTACIJAI PASIRUOŠKITE			
Patalpų planas Kambarių, WC zonų ir slaugytojų posto vietos.	Aukštai Kiek aukštų ir kur reikėtų TD021 stiprintuvų.	Personalas Kiek darbuotojų turi gauti signalus į laikrodžius.	Reakcija Ar reikia indikatoriaus virš durų kiekvienai zonai.
Konsultacija ir komplektacijos parinkimas: info@elektrodas.lt +37065660147 elektrodas.lt			